

HANDLEIDING



SWINGBOLT 39E

INHOUDSOPGAVE

1. Advies vooraf	2
2. Productbeschrijving	3
3. Openen van het slot	4
4. Sluiten van het slot.....	5
5. Veranderen van een (gebruikers)code.....	6
6. Openingsvertraging (optioneel)	8
7. Overvalalarm (optioneel)	9
8. Batterijen vervangen.....	10
9. Programmering manager	11
9.1 Managercode veranderen	11
9.2 Gebruiker toelaten	12
9.3 Gebruiker blokkeren.....	13
9.4 Gebruiker verwijderen	13
9.5 Gebruikerstatus opvragen	14
9.6 Gebeurtenissen uitlezen (optioneel).....	14
9.7 Openingsvertraging	15
10. Ingestelde openingsvertraging	16
11. Storing of probleem?	17

1. ADVIES VOORAF

Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voor u het slot in gebruik neemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens op pagina 16 van deze handleiding.

Dujardin is niet aansprakelijk voor storingen en/of schade welke ontstaat door ondeskundig gebruik, dan wel het met opzet verkeerd gebruik van de geleverde producten.

Elektronische sloten zijn gevoelig voor vloeistof en andere vormen van verontreiniging, dus is het belangrijk om elk contact met vloeistof en/of reinigingsmiddelen te vermijden zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde van de deur.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

Het Swingbolt 39E elektronisch combinatieslot is een eenvoudig te bedienen slot. Het slot biedt een programmering van meerdere gebruikers en combinaties, openingsvertraging, openingsvertragingoverbrugging (geldtransport), overvalalarm en registratie van een logboek. De keuze van het slotprogramma moet door de fabrikant worden ingesteld.

Het slot waarschuwt u op een audiovisuele manier met een piepsignaal en een knipperlichtje (LED).

Overzicht LED-/ piepsignalen:

Signaal

1x kort

2x kort

3x kort

6x kort

LED knippert iedere 10 sec. 1x

LED knippert 1x per seconde

LED knippert 2x per seconde +

piepsignaal iedere 10 sec.

Serie van piepsignalen, ca. 3 sec.,

bij openen slot

Omschrijving

Invoer bevestiging

Code juist

Code fout

Blokkade op afstand

Blokkade na foute invoer

Openingsvertraging actief

Openingsperiode

Batterij verwisselen

3. OPENEN VAN HET SLOT

1. Als de kluisdeur, naast het elektronische slot ook voorzien is van een sleutelslot en/of andere sloten, dient u deze te ontsluiten.
2. Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal opent, dient u de fabriekscode (managercode) in te voeren. Deze is standaard **1 2 3 4 5 6 7**. Na het cijfer 7 dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Draai nu de handgreep binnen 3 seconden in de OPEN positie. Indien u het slot niet binnen de 3 seconden opent, sluit deze zich weer automatisch.

Let op:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert het LED-lampje iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een drievoudig signaal afgewezen.

4. SLUITEN VAN HET SLOT

1. Sluit de deur (met de kruk) en draai de handgreep in de DICHT positie.
2. Het slot is automatisch afgesloten. Controleer of het slot vergrendeld is door te proberen de handgreep in de OPEN positie te draaien.
3. Indien de deur ook nog voorzien is van een sleutelslot en/of andere sloten, dient u deze tevens af te sluiten.

5. VERANDEREN VAN EEN (GEBRUIKERS)CODE

De gebruiker kan zelf de code wijzigen. Het wijzigen van de 'eigen' gebruikerscode gaat als volgt:

1. Open de deur en zorg dat de handgreep in DICHT positie wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de slotkast).
2. Toets 7 maal het cijfer **0**, dus **0 0 0 0 0 0 0**. Na het laatste cijfer dient u een dubbele pieptoon te horen.

Let op:

De hieronder genoemde stappen dienen telkens binnen 10 seconden uitgevoerd te worden! Indien u langer wacht moet u weer opnieuw beginnen vanaf stap 2.

3. Toets nu de bestaande 7-cijferige code in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
4. Toets nu uw nieuwe (zelf samen te stellen) 7-cijferige code in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u weer een **dubbele** pieptoon te horen.
5. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 4 zelf samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u na het laatste cijfer weer een **dubbele** pieptoon dient te horen.
6. Nu dient u de nieuwe code **driemaal** te controleren met **geopende deur**, voordat u de brandkast/vloerkluis definitief afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde code.

Als er tijdens de controle van de NIEUW ingestelde code (zoals beschreven onder punt 6) problemen ontstaan, dient u volledig opnieuw met het programmeren van een nieuwe code te beginnen. Bij foutieve codering blijft de voorgaande code in het geheugen. Blijven de problemen zich voordoen, dan dient u de brandkastdeur in geopende toestand te laten en direct contact op te nemen met onze technische dienst!

Veiligheidstip:

- **Bewaar de codes zorgvuldig. Zonder code is het slot onbruikbaar en dient het volledig vervangen te worden. Wanneer uw brandkast/kluis is afgesloten moet deze opengebroken worden met alle gevolgen/kosten van dien.**
- **Gebruik geen persoonlijke gegevens (telefoonnummer, geboortedatum etc.) als code.**

6. OPENINGSVERTRAGING (OPTIONEEL)

Moet geprogrammeerd zijn!

Wanneer een openingsvertraging is ingevoerd, wordt na het invoeren van een geldige code de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het per seconde oplichten van de LED.

Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan het 2x per seconde oplichten van de LED en een piepsignaal elke 10 seconden. Binnen deze openingsperiode moet een geldige code worden ingetoetst om de brandkast/kluis te openen.

Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van de openingsperiode zonder dat het slot is geopend, treed de openingsvertraging opnieuw in werking bij het intoetsen van een geldige code.

Gebruiker ID#9 kan meteen openen.

7. OVERVALALARM (OPTIONEEL)

Moet geprogrammeerd zijn!

Wanneer het is verbonden met een elektronisch alarmsysteem kan een stil overvalalarm (niet op te merken door de overvaller) geactiveerd worden door degene die de code ingeeft. Dit kan door het laatste cijfer van uw code te verhogen met **1**. Indien het laatste cijfer van uw code een “**9**” is, dient u het cijfer “**0**” te gebruiken.

8. BATTERIJEN VERVANGEN

Wanneer de batterijstroom 'laag' wordt, klinkt bij het openen gedurende 3 seconden een serie signalen. **U dient dan de batterijen te vervangen door nieuwe ALKALINE batterijen (bij voorkeur van het merk Duracell).**

Zodra het toetsenbord **NIET** meer reageert op het indrukken van de toetsen, is de batterij volledig leeg. In dat geval dient u contact op te nemen met onze technische dienst.

9. PROGRAMMERING MANAGER

Overzicht managerfuncties:

Managercode veranderen (ID nr. 1)	Functie "0"
Gebruiker toelaten (ID nr. 1 – 9)	Functie "1"
Gebruiker blokkeren	Functie "2"
Gebruiker verwijderen	Functie "3"
Gebruiker status opvragen	Functie "1" (ingedrukt houden)
Gebeurtenissen uitlezen	Functie "7"
Openingsvertraging	Functie "9"

9.1 Managercode veranderen

1. Open de deur en zorg dat de handgreep in DICHT positie wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de slotkast).
2. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
3. Druk kortstondig de "0" in en voor de nieuwe code in. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
4. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 4 zelf samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u na het laatste cijfer weer een **dubbele** pieptoon dient te horen.
5. Nu dient u de nieuwe code **driemaal** te controleren met **geopende deur**, voordat u de brandkast/vloerkluis definitief afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde code.

9.2 Gebruiker toelaten

1. Open de deur en zorg dat de handgreep in **DICHT** positie wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de slotkast).
2. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
3. Druk kortstondig de “1”. U dient een **dubbele** pieptoon te horen.
4. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9):
 - Bij enkelsignaal: gebruiker is weer toegelaten
 - Bij dubbelsignaal: gebruikerscode ingeven:
 - A. Voer de gebruikerscode in. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
 - B. Ter bevestiging de gebruikerscode nogmaals invoeren. Na het laatste cijfer dient u wederom een **dubbele** pieptoon te horen.
5. Nu dient u de nieuwe code **driemaal** te controleren met **geopende deur**, voordat u de brandkast/vloerkluis definitief afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde code

Let op:

Als de nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig piepsignaal), dan lijkt deze code te veel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

9.3 Gebruiker blokkeren

1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de “2”. U dient een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9). U dient een **enkele** pieptoon te horen. De gebruiker is geblokkeerd, totdat hij weer wordt toegelaten d.m.v. functie 1.

9.4 Gebruiker verwijderen

1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de “3”. U dient een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in. U dient een **enkele** pieptoon te horen. De gebruiker is nu verwijderd.

9.5 Gebruikerstatus opvragen

De manager kan altijd opvragen, welke gebruiker actief, geblokkeerd of verwijderd is.

1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
2. Druk de “1” tot er een **dubbele** pieptoon klinkt.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9). Een piepsignaal geeft de status aan:

1 piepsignaal	actief
2 piepsignalen	geblokkeerd
3 piepsignalen	verwijderd
1 lang piepsignaal	geblokkeerd, niet toegelaten
4. Druk een “0” om te beëindigen.

9.6 Gebeurtenissen uitlezen (optioneel)

In het slot worden de laatste 50 handelingen met gebruiker ID opgeslagen. Deze kunnen worden uitgelezen met een PC of laptop. Op een PC met Windows 95 of jonger moet het programma LG-View 3x geïnstalleerd zijn en er moet een COM of USB poort aanwezig zijn.

1. Start LG-View 3x op en selecteer de gebruikte poort onder ‘Configuration’.
2. Klik op het kluisymbool in het programma (start acquisition) en sluit het slot aan op de PC of laptop.
3. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.

4. Geef nu het getal "7". De gegevens worden naar de PC verzonden en als lijst weergegeven.

9.7 Openingsvertraging

De manager kan een openingsvertraging programmeren met behulp van functie "9". De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, de openingsperiodesduur kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld door middel van een 4-delig blok, waarbij de eerste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de laatste twee getallen voor de duur van de openingsperiode.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd programmeren van 10 minuten, met een openingsperiode van 5 minuten. De blokcode wordt dan als volgt: "1005".

1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal ingedrukt houdt tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de "9" en voer de gewenste blokcode in. U dient een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Voer nogmaals de gewenste blokcode in als onder 2. De LED gaat uit.

10. INGESTELDE OPENINGSVERTRAGING

- 0 minuten
- 3 minuten
- 5 minuten
- 10 minuten
- 15 minuten
- 20 minuten
- 30 minuten
- ... minuten

11. STORING OF PROBLEEM?

Bij bedieningsproblemen en storingen, dient u contact op te nemen met onze storingsdienst. S.v.p. nooit zelf aan het product gaan schroeven etc. Dit kan alleen maar schade tot gevolg hebben!

Problemen of storingen kunt u, 24-uur per dag 7 dagen per week, melden via ons algemene telefoonnummer:

+31 345 - 616110

Of neem tijdens kantooruren contact met ons op per e-mail:

service@dujardin.nl