

HANDLEIDING

Nederlands



ELEKTRONISCH SLOT

M-LOCKS BASIC LINE

**EM1620 / EM2020 / EM2520 /
EM3020 / EM3520**

INHOUDSOPGAVE

1. Advies vooraf	2
2. Productbeschrijving	4
3. Openen van het slot.....	5
4. Openen met openingsvertraging	5
5. Code wijzigen	7
6. Toevoegen tweede code / gebruiker	8
7. Verwijderen tweede code / gebruiker	8
8. Openingsvertraging.....	9
9. Batterij vervangen.....	10
10. Storing of probleem?	11

1. ADVIES VOORAF

Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voor u het slot in gebruik neemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud, neem dan s.v.p. contact op via de contactgegevens op pagina 11 van deze handleiding.

Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op het slot en niet op de eventuele bediening van de kluis.

Afhankelijk van het toegepaste slot / toetsenbord en de wijze waarop het slot is ingebouwd zijn er verschillende manieren om een kluis te openen en te sluiten. Bijvoorbeeld met een handgreep of door het toetsenbord te draaien. Voor meer informatie over hetgeen bij u van toepassing is, neemt u contact op via de contactgegevens op pagina 11 van deze handleiding.

Dujardin is niet aansprakelijk voor storingen en/of schade welke ontstaat door ondeskundig gebruik, dan wel het met opzet verkeerd gebruiken van de geleverde producten.

Belangrijke aanwijzingen:

- Uw code is strikt persoonlijk. Geef deze daarom nooit af. Bewaar uw code zorgvuldig en bescherm deze tegen misbruik door niet geautoriseerde personen.
- Zorg, tijdens het invoeren van de code, dat de code wordt afgeschermd. Laat niemand meekijken.
- Gebruik geen persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum, telefoonnummer etc.) als code.
- Vergeet de code niet. Zonder code kan het slot nooit meer geopend worden. Wanneer de kluis is afgesloten, zal deze opengebroken moeten worden, met alle gevolgen / kosten van dien.
- Programmeer het slot altijd en uitsluitend met een geopende kluisdeur.
- Test na codewijziging de code meerdere keren met de kluisdeur open. Alleen na meerdere positieve functietest (openen / sluiten) mag de kluisdeur gesloten worden.
- Elektronische sloten zijn gevoelig voor vloeistof en andere vormen van verontreiniging. Vermijdt daarom elk contact met vloeistof en/of reinigingsmiddelen, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de deur.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

Het slot werkt met een 6-cijfercode of, afhankelijk van type toetsenbord, een woord van zes karakters. Er kan een tweede openingscode en tijdvertraging worden toegelaten.

Het slot waarschuwt u op een audiovisuele manier met een piepsignaal en een knipperlichtje (LED). Overzicht LED-/piepsignalen:

Signaal

LED knippert 1x + 1x kort piepsignaal
 LED knippert 2x + 2x kort piepsignaal
 LED brandt + lang piepsignaal
 LED knippert iedere 10 sec. + lang piepsignaal bij code-invoer
 LED knippert iedere 10 sec.
 LED knippert 1x + piepsignaal iedere 1 sec.
 Serie van piepsignalen, ca. 3 sec. bij openen slot

Omschrijving

Invoer bevestiging
 Code juist
 Code fout
 Blokkade na foute invoer
 Openingsvertraging actief
 Openingsperiode
 Batterij verwisselen

Voor elke toetsingave heeft u maximaal 10 seconden. Als u binnen deze 10 seconden niets intoetst, wordt de ingave automatische afgebroken. U dient dan alles opnieuw in te voeren.

3. OPENEN VAN HET SLOT

1. Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal opent, dient u de fabriekscode (managercode: 1 2 3 4 5 6) in te voeren. Na het cijfer 6 dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
2. Ontgrendel de deur en open de kluis. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.

4. OPENEN MET OPENINGSVERTRAGING

1. Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal opent, dient u de fabriekscode (managercode: 1 2 3 4 5 6) in te voeren. Na het cijfer 6 dient u een **dubbele** pieptoon te horen. De openingsvertraging start.

Tijdens de openingsvertraging knippert de LED ca. elke 10 seconden. Na afloop van de openingsvertraging, klinkt een dubbel signaal. Het openingsvenster start. Tijdens het openingsvenster knippert de LED 1x per seconde en klinkt dan eveneens een kort piepsignaal.

2. Geeft, tijdens het openingsvenster, (nogmaals) uw code in. Na het laatste getal dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Ontgrendel de deur en open de kluis. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.



Let op! Loopt de openingsperiode af zonder dat het slot wordt geopend, dan is het slot weer met de openingsvertragingstijd beveiligd.

Wanneer het slot in dual mode staat, is het ingeven van één geldige code voldoende om de openingsvertraging te starten. Tijdens het openingsvenster moeten twee geldige codes ingevoerd worden om het slot te openen.

Het drukken van een willekeurige toets breekt de openingsvertraging af.

5. CODE WIJZIGEN

1. Houdt de toets “0” ingedrukt tot u een **dubbele** pieptoon hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets nu de bestaande 6-cijferige code in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Toets nu uw nieuwe (zelf samen te stellen) 6-cijferige code in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u weer een **dubbele** pieptoon te horen.
4. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 3 zelf samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u na het laatste cijfer weer een **dubbele** pieptoon dient te horen.



Let op! Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt een lang piepsignaal. De oude code blijft behouden.

6. TOEVOEGEN TWEEDE CODE / GEBRUIKER

1. Houdt de toets “1” ingedrukt tot u een **dubbele** pieptoon hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Toets de 6-cijferige gebruikerscode in. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
4. Toets nu nogmaals 6-cijferige gebruikerscode in. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.

7. VERWIJDEREN TWEEDE CODE / GEBRUIKER

1. Houdt de toets “3” ingedrukt tot u een **dubbele** pieptoon hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen. De gebruiker is verwijderd.

8. OPENINGSVERTRAGING

De manager kan een openingsvertraging programmeren met behulp van functie “9”. De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, de openingsperiodesduur kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld door middel van een 4-delig blok, waarbij de eerste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de laatste twee getallen voor de tijd van de openingsperiode.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd programmeren van 26 minuten, met een openingsperiode van 12 minuten. De blokcode wordt dan als volgt: “2612”.

De openingstijdvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden tijdens het openingsvenster.

1. Houdt de toets “9” ingedrukt tot u een **dubbele** pieptoon hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een **dubbele** pieptoon te horen.
3. Toets de gewenste blokcode in (zie bovenstaand voorbeeld).
4. Toets nogmaals de gewenste blokcode in.

9. BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterijstroom 'laag' wordt, klinkt bij het openen een serie signalen. **U dient dan de batterijen te vervangen door nieuwe ALKALINE batterijen (bij voorkeur van het merk Duracell Procell of Energizer).**

Zodra het toetsenbord **NIET** meer reageert op het indrukken van de toetsen, is de batterij volledig leeg. In dat geval dient u contact op te nemen met onze technische dienst.

10. STORING OF PROBLEEM?

Bij bedieningsproblemen en storingen, dient u contact op te nemen met onze storingsdienst. S.v.p. nooit zelf aan het product gaan schroeven etc. Dit kan alleen maar schade tot gevolg hebben!

Problemen of storingen kunt u, 24-uur per dag 7 dagen per week, melden via ons algemene telefoonnummer:

+31 345 - 616110

Of neem tijdens kantooruren contact met ons op per e-mail:

service@dujardin.nl